MY ARCADE®

MIGHTY PLAYER

User guide
Manuel d'utilisation
Guía del usuario
Manuale dell'Utente
Guia do usuário
Bedienungsanleitung
Gebruikershandleiding
ユーザー ガイド
دليل المستخدم

COLLECT THEM ALL!
WWW.MYARCADE.COM

ENGLISH

Includes
Mighty Player, AC adapter, charge cable, and user guide

Please read and follow this user guide thoroughly before use.

Photo sensitivity warning
This game contains flashing lights or patterns which may trigger epileptic seizures among a small percentage of people, even those with no prior history of epilepsy or seizures. Player discretion is advised. If you or anyone in your family has a epileptic condition, please consult your physician prior to playing. If you experience any unusual symptoms while playing, including dizziness, altered vision, eye or muscle twitches, loss of awareness, disorientation, involuntary movements or convulsions, then IMMEDIATELY stop playing the game, and consult your physician before resuming play.

First time use
1. To charge the device, gently insert one end of the included cable into the included AC adapter. Plug the AC adapter into a powered source. Insert the other end of the cable into the power port (5V IN) located on the device. Remove cable from device once fully charged.

NOTE:
If plugged in:
- When charging, LED flashes green.
- When fully charged, LED turns solid green.

If NOT charging:
- 20%-100% charge, LED is solid green.
- When below 20%, LED is solid red.

2. Carefully use the PEEL tab to remove the game image sticker from the front of the screen.
3. Move the power switch from off to on.

NOTES:
Adapter for use with the device requires: 5V DC 2A.

Declaration of Conformity
Hereby, dreamGEAR®, LLC declares that the electronic equipment type DGUNL-7158 is in compliance with Directive 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.myarcade.com/pages/doc

Hereby, dreamGEAR®, LLC declares that the electronic equipment type DGUNL-7158 is in compliance with Regulations S.I. 2016:1091. The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address:
www.myarcade.com/pages/doc

FRANÇAIS

Comprend
Mighty Player, Adaptateur secteur, câble de charge, et le manuel d'utilisation

Veuillez lire attentivement le présent manuel d'utilisation et suivre ses consignes.

Avertissement sur la photosensibilité
Ce jeu contient des lumières clignotantes ou des motifs alternés qui peuvent déclencher des crises d'épilepsie chez un petit pourcentage de personnes, même celles qui n'ont pas d'antécédents. Ce jeu est destiné à un public averti. Si vous ou un membre de votre famille souffrez d'épilepsie, veuillez consulter votre médecin avant de jouer. Si vous ressentez des symptômes inhabituels pendant que vous jouez, notamment des étourdissements, une altération de la vision, des contractions oculaires ou musculaires, une perte de conscience, une désorientation, des mouvements involontaires ou des convulsions, alors arrêtez IMMÉDIATEMENT de jouer et consultez votre médecin avant de reprendre le jeu.

Première utilisation
1. Pour charger l'appareil, insérez délicatement une extrémité du câble fourni dans une prise USB sous tension. Insérez l'autre extrémité du câble dans le port d'alimentation (5V IN) situé sur l'appareil. Retirez le câble de l'appareil lorsque la charge complète est terminée.

REMARQUE :
Si l'appareil est branché à une prise :
- Lors de la charge, le voyant lumineux clignote en vert.
- Lorsque la charge est complète, le voyant lumineux reste vert.

Si l'appareil n'est pas en charge:
- Lorsque la batterie a une charge de 20 % à 100 %, le voyant lumineux est vert.
- Lorsque le niveau de batterie est inférieur à 20 %, le voyant lumineux devient rouge.

2. Utilisez soigneusement la languette PEEL pour retirer l'autocollant de l'image du jeu de l'avant de l'écran.
3. Déplacez l'interrupteur de la position Off (arrêt) à la position On (en marche).

REMARQUE :
L'adaptateur à utiliser avec l'appareil nécessite : C.C de 5 V (5V DC), 2A.

Déclaration de Conformité
Par la présente, dreamGEAR®, LLC déclare que l'équipement électronique de type DGUNL-7158 est conforme à la Directive 2014/30/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante : **www.myarcade.com/pages/doc**

Par la présente, dreamGEAR®, LLC déclare que l'équipement électronique de type DGUNL-7158 est conforme à la réglementation S.I. 2016:1091. Le texte intégral de la déclaration de conformité pour le Royaume-Uni est disponible à l'adresse suivante : **www.myarcade.com/pages/doc**

ESPAÑOL

Incluye
Mighty Player, Adaptador de corriente, cable de carga, y guía del usuario

Lea y siga minuciosamente esta guía del usuario antes de usar.

Advertencia de fotosensibilidad
Este juego contiene luces parpadeantes o patrones que podrían provocar convulsiones epilépticas en un pequeño porcentaje de personas, incluso personas sin antecedentes de epilepsia ni convulsiones. Se recomienda discreción a los jugadores. Si usted o cualquier miembro de su familia tiene una afección epiléptica, consulte con su médico antes de jugar. Si experimenta cualquier síntoma inusual mientras juega, lo que incluye mareos, vista alterada, contracciones oculares o musculares, pérdida de la conciencia, desorientación, movimientos involuntarios o convulsiones, entonces deje INMEDIATAMENTE de jugar y consulte con su médico antes de reanudar el juego.

Primer uso
1. Para cargar el dispositivo, inserte con cuidado un extremo del cable incluido en una fuente USB alimentada. Inserte el otro extremo del cable en el puerto de alimentación (5V IN) ubicado en el dispositivo. Retire el cable del dispositivo una vez que esté totalmente cargado.

NOTA:
Si está conectado:
- Cuando se esté cargando, el LED parpadeará en color verde.
- Cuando esté totalmente cargado, el LED se volverá a un color verde fijo.

Si NO está cargando:
- 20%-100% de carga, el LED es de color verde fijo.
- Cuando está por debajo del 20%, el LED es de color rojo fijo.

2. Con cuidado, use la lengüeta PEEL para retirar la calcomanía de imagen de juego de la parte delantera de la pantalla.
3 Mueva el interruptor de encendido de “Off” (Apagado) a “On” (Encendido).

NOTA:
El adaptador requiere de lo siguiente para su uso con el dispositivo: 5V DC (5V CC), 2A.

Declaración de Conformidad
Por este medio, dreamGEAR®, LLC declara que el equipo electrónico tipo DGUNL-7158 cumple con la Directiva 2014/30/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE se encuentra disponible en la siguiente dirección de Internet: **www.myarcade.com/pages/doc**

Por este medio, dreamGEAR®, LLC declara que el equipo electrónico tipo DGUNL-7158 cumple con los reglamentos de S.I. 2016:1091. El texto completo de la declaración de conformidad del Reino Unido está disponible en la siguiente dirección de Internet: **www.myarcade.com/pages/doc**

ITALIANO

Include
Mighty Player, Adattatore CA, cavo di ricarica, e manuale dell'Utente

Leggere e seguire accuratamente il presente manuale.

Avvertenza sulla fotosensibilità
Per questo gioco è prevista l'attivazione di luci o schemi di luci a intermittenza che potrebbero causare crisi epilettiche inuna percentuale minima di utenti, anche nel caso in cui tali utenti non presentino anamnesi di epilessia e non abbiano mai sperimentato episodi epilettiformi. Stante la presente avvertenza, la valutazione dell'opportunità di giocare è rimessa alla discrezione del singolo utente. Se l'utente o un suo familiare soffre di epilessia dovrà rivolgersi al medico curante prima di avviare il gioco. Se nel corso di una partita l'utente sperimenta sintomi quali vertigini, alterazioni a carico del sistema visivo, spasmi oculari o muscolari, perdita di coscienza, disorientamento, movimenti involontari o convulsioni, dovrà interrompere IMMEDIATAMENTE la partita in corso e consultare il medico prima di giocare di nuovo.

Indicazioni utili per il primo utilizzo
1. Per ricaricare il dispositivo, inserire delicatamente un'estremità del cavo in dotazione in una porta USB alimentata. Inserire l'altra estremità del cavo nella porta di alimentazione (5 V IN) situata sul dispositivo. Rimuovere il cavo dal dispositivo una volta completata la ricarica.

NOTA:
Se alimentato:
- Durante la ricarica, il LED lampeggia in verde.
- Al termine della ricarica, il LED diventa verde fisso.

Se NON in carica:
- Carica dal 20% al 100%, il LED è verde fisso.
- Carica inferiore al 20%, il LED è rosso fisso.

2. Usare con attenzione la linguetta PEEL per rimuovere l'adesivo dell'immagine del gioco dalla parte anteriore dello schermo.
3. Spostare l'interruttore di alimentazione sulla posizione di accensione.

NOTA:
L'adattatore da utilizzare con questo dispositivo deve soddisfare i seguenti requisiti: 5 V in c.c (5V DC), 2A.

Dichiarazione di Conformità
Con la presente, dreamGEAR®, LLC dichiara che l'apparecchiatura elettronica tipo DGUNL-7158 è conforme alla Direttiva 2014/30/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: **www.myarcade.com/pages/doc**

Con la presente, dreamGEAR®, LLC dichiara che le parti elettroniche del prodotto DGUNL-7158 soddisfano i requisiti richiesti per la dichiarazione di conformità UK S.I. 2016:1091. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UK è disponibile al seguente indirizzo: **www.myarcade.com/pages/doc**

PORTUGUÊS

Inclui
Mighty Player, Adaptador CA, cabo de carregamento, e guia do usuário

Leia e siga este guia do usuário com atenção.

Aviso de fotossensibilidade
Este jogo contém luzes ou padrões piscantes que podem causar surtos epilépticos em uma pequena porcentagem de pessoas, mesmo naquelas sem histórico de epilepsia ou convulsões. Recomendamos cuidado aos jogadores. Se você ou alguém de sua família for portador de epilepsia, consulte seu médico antes de jogar. Se você sentir sintomas incomuns ao jogar, incluindo tontura, alteração na visão, espasmos nos olhos ou músculos, perda de consciência, desorientação, movimentos involuntários ou convulsões, pare de jogar IMEDIATAMENTE e procure seu médico antes de continuar.

Uso pela primeira vez
1. Para carregar o dispositivo, insira cuidadosamente uma extremidade do cabo incluído na fonte alimentada por USB. Insira a outra extremidade do cabo na porta de alimentação (5 V IN) localizada no dispositivo. Remova o cabo do dispositivo assim que ele estiver totalmente carregado.

NOTA:
Se estiver conectado:
- Quando estiver carregando, o LED pisca em verde.
- Quando estiver totalmente carregado, o LED fica aceso em verde.

Se NÃO estiver carregando:
- Quando a carga estiver entre 20% e 100%, o LED fica aceso em verde.
- Quando a carga estiver abaixo de 20%, o LED fica aceso em vermelho.

2. Use cuidadosamente a aba PEEL para retirar o adesivo da imagem do jogo da parte frontal da tela.
3. Mova o botão de energia da posição desligado para ligado.

NOTA:
Um adaptador para uso com o dispositivo exige: 5 V CC (5V DC), 2A.

Declaração de Conformidade
Por meio deste documento, a dreamGEAR®, LLC declara que o tipo de equipamento eletrônico DGUNL-7158 está em conformidade com a Diretiva 2014/30/EU. O texto completo da declaração de conformidade da União Europeia está disponível no seguinte endereço de Internet: **www.myarcade.com/pages/doc**

Por meio deste documento, a dreamGEAR®, LLC declara que o tipo de equipamento eletrônico DGUNL-7158 está em conformidade com as Regulamentações S.I. 2016:1091. O texto completo da declaração de conformidade do Reino Unido está disponível no seguinte endereço da Internet: **www.myarcade.com/pages/doc**

DEUTSCHE

Im Lieferumfang enthalten
Mighty Player, Netzadapter, Ladekabel, und Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch sorgfältig durch und befolgen Sie alle Anweisungen.

Warnung vor lichtempfindlichkeit
Dieses Spiel enthält blinkende Lichter oder Muster, die bei einem kleinen Prozentsatz von Menschen epileptische Anfälle auslösen können, auch bei Menschen ohne Vorgeschichte von Epilepsie oder Anfällen. Die Benutzung liegt im Ermessen der Spieler. Sollten Sie oder jemand aus Ihrer Familie an einer epileptischen Erkrankung leiden, konsultieren Sie bitte vor dem Spiel Ihren Arzt. Sollten während des Spiels ungewöhnliche Symptome auftreten, einschließlich Schwindel, Sehstörungen, Augen- oder Muskelzuckungen, Bewusstseinsverlust, Desorientierung, unwillkürliche Bewegungen oder Krämpfe, dann beenden Sie SOFORT das Spiel und konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Spiel fortsetzen.

Spielen auf der Joystick Player
1. Um das Gerät aufzuladen, stecken Sie ein Ende des mitgelieferten Kabels vorsichtig in eine mit Strom versorgte USB-Quelle. Stecken Sie das andere Ende des Kabels in den Stromanschluss (5 V IN) am Gerät. Entfernen Sie das Kabel vom Gerät, sobald es vollständig aufgeladen ist.

HINWEIS:
Mit Stromquelle verbunden:
- Beim Laden blinkt die LED grün.
- Wenn die Batterie vollständig geladen ist, leuchtet die LED dauerhaft grün.

Wenn NICHT geladen wird:
- 20% - 100% Ladung, LED leuchtet dauerhaft grün.
- Bei weniger als 20% leuchtet die LED dauerhaft rot.

2. Entfernen Sie den Aufkleber mit dem Spielbild vorsichtig mithilfe der PEEL-Abziehlasche von der Vorderseite des Bildschirms.
3. Stelle den Ein/Aus-Schalter von Aus auf Ein.

HINWEIS:
Der Adapter für dieses Gerät muss die folgenden Voraussetzungen erfüllen: 5 V DC (5V DC), 2A.

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt dreamGEAR®, LLC, dass das elektronische Gerät Typ DGUNL-7158 der Richtlinie 2014/30/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse einzusehen:
www.myarcade.com/pages/doc

Hiermit erklärt dreamGEAR®, LLC, dass das elektronische Gerät Typ DGUNL-7158 den Vorschriften S.I. 2016:1091 entspricht. Der vollständige Text der britischen Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar:
www.myarcade.com/pages/doc

NEDERLANDS

Bevat
Mighty Player, AC-adapter, oplaadkabel, en gebruikershandleiding

Lees aandachtig volgende gebruikershandleiding.

Waarschuwing bij lichtgevoeligheid
Dit spel bevat knipperende lichten of patronen die epileptische aanvallen kunnen veroorzaken bij een klein percentage mensen. Dit kan ook voorkomen bij mensen die geen voorgeschiedenis hebben van epileptische aanvallen. Voorzichtigheid van de speler is geboden. Als u, of iemand in uw familie een epileptische aandoening heeft, raadpleeg dan uw arts voordat u gaat spelen. Indien u tijdens het spelen ongewone symptomen ervaart, waaronder duizeligheid, verandering in zicht, oog- of spiertrekkingen, verlies van bewustzijn, desoriëntatie, onwillekeurige bewegingen of stuiptrekkingen, stop dan ONMIDDELLIJK met spelen en raadpleeg uw arts voordat u het spel hervat.

Eerste gebruik
1. Om het apparaat op te laden, steek je voorzichtig één uiteinde van de meegeleverde kabel in een stroomvoorziening met USB-poort. Het andere uiteinde van de kabel steek je in de stroomaansluiting (5V IN) op het apparaat. Haal de kabel uit het apparaat zodra het volledig is opgeladen.

LET OP:
Indien aangesloten:
- Led knippert groen tijdens het opladen.
- Led brandt groen wanneer volledig opgeladen.

Indien NIET wordt opgeladen:
- Led brandt groen wanneer 20% - 100% opgeladen.
- Led brandt rood wanneer onder 20%.

2. Gebruik het lipje met PEEL erop om de sticker met de afbeelding van de game voorzichtig van de voorkant van het scherm te verwijderen.
3. Zet de aan-uitschakelaar van uit naar aan.

LET OP:
Adapter voor gebruik met het apparaat vereist: 5V DC, 2A.

Conformiteitsverklaring
dreamGEAR®, LLC verklaart hierbij dat het type elektronische apparatuur DGUNL-7158 in overeenstemming is met Richtlijn 2014/30/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kunt u vinden op het volgende internetadres:
www.myarcade.com/pages/doc

dreamGEAR®, LLC verklaart hierbij dat het type elektronische apparatuur DGUNL-7158 voldoet aan de voorschriften S.I. 2016:1091. De volledige tekst van de UK-conformiteitsverklaring kunt u vinden op het volgende internetadres:
www.myarcade.com/pages/doc

日本語

付属品
Mighty Player、ACアダプター、充電ケーブル、ユーザーガイド

ご使用の前にこのユーザーガイドをよくお読みになり。

光過敏性発作についての警告
このゲームには、てんかんや発作の病歴がない方でも、まれに光過敏性発作を誘発する可能性のある光やパターンの点滅が含まれています。ご自分の判断でプレイしてください。あなたやご家族の中に、てんかん性の発作を起こしたことがある方がいる場合は、ゲームをプレイする前に医師に相談してください。プレイ中にめまい、視界の変調、目や筋肉のけいれん、意識の喪失、方向感覚の喪失、無意識の動作、けいれんなどの異常な症状が現れた場合は、直ちにゲームを中止して、プレイを再開する前に医師の診察を受けてください。

初めて使用する場合
1. デバイスを充電するため、付属のケーブルの一端をUSB電源にゆっくり差し込みます。ケーブルのもう一方の端子を、デバイスの電源ポート（5V入力）に挿入します。完全に充電されたら、デバイスからケーブルを取り外します。

注：
接続されている場合：
• 充電中は、LEDが緑色で点滅します。
• 完全に充電されると、LEDが緑色に点灯します。

充電中でない場合：
• 残量が20～100%のときは、LEDが緑色に点灯します。
• 残量が20%未満のときは、LEDが赤色に点灯します。
2. PEELタブを慎重に使用し、画面の前面からゲーム画像のシールを剥がします。
3. 電源スイッチをオフからオンにします。

注：
デバイスに使用できるアダプタは、5V DC、2A です。

適合宣
ここに、dreamGEAR®, LLCは、電子機器の型式DGUNL-7158が指令 2014/30/EU に適合していることを宣言します。EU適合宣言書の全文は、以下のインターネットアドレスから入手できます：
www.myarcade.com/pages/doc

ここに、dreamGEAR®, LLCは、電子機器の型式DGUNL-7158が電磁両立性に関する規則S.I. 2016:1091に適合していることを宣言します。UK適合宣言書の全文は、以下のインターネットアドレスから入手できます：
www.myarcade.com/pages/doc

العربية

المحتويات
Mighty Player، محول طاقة، كابل شحن، ودليل مستخدم

رُجى قراءة دليل المستخدم هذا واتباعه بعناية قبل استخدام.

تحذير حساسية الضو
تحتوي هذه اللعبة على أضواء وامضة أو أنماط قد تسبب نوبات صرع لدى نسبة صغيرة من الأشخاص، حتى أولئك الذين ليس لديهم تاريخ سابق للإصابة بالصرع أو النوبات. يُنصح اللاعب بالحذر. إذا كنت تعاني أنت أو أي شخص في عائلتك من حالة صرع، يُرجى استشارة طبيبك قبل اللعب. وإذا واجهت أي أعراض غير معتادة أثناء اللعب، بما في ذلك الدوخة، أو تغير في الرؤية، أو تشنجات العين أو العضلات، أو فقدان الوعي، أو عدم الاتزان، أو الحركات أو التشنجات اللاإرادية، فتوقف فورًا عن لعب اللعبة واستشر طبيبك قبل استئناف اللعب

الاستخدام لأول مرة
1. لشحن الجهاز، أدخِل أحد طرفي الكابل المرفق برفق في مصدر USB موصَّل بالطاقة. أدخِل الطرف الآخر من الكابل في منفذ الطاقة (5 فولت داخل) الموجود بالجهاز. أزِل الكابل من الجهاز عند اكتمال الشحن.

ملاحظة:
في حالة التوصيل بالشحن:
- أثناء الشحن، يومض مؤشر LED باللون الأخضر بشكل متقطع.
- عند اكتمال الشحن، يضيء مؤشر LED باللون الأخضر بشكل ثابت.

عند عدم التوصيل بالشحن:
- إذا كانت نسبة الشحن من 20% إلى 100%، يضيء مؤشر LED باللون الأخضر بشكل ثابت.
- إذا كانت نسبة الشحن أقل من 20%، يضيء مؤشر LED باللون الأحمر بشكل ثابت.

2. استخدم شريط الفتح PEEL لإزالة صورة ملصق اللعبة من الجزء الأمامي من الشاشة.
3. انقل مفتاح الطاقة من إيقاف التشغيل إلى التشغيل

ملاحظة:
يتطلب أن يكون المحول المستخدم مع الجهاز: 5 فولت تيار مستمر،2A مللي أمبير.

علان المطابقة
تعلن شركة dreamGEAR®, LLC بموجب هذا أن المعدات الإلكترونية من النوع DGUNL-7158 متوافقة مع التوجيه 2014/30/EU. النص الكامل لإعلان مطابقة الاتحاد الأوروبي متاح على عنوان الإنترنت التالي:
www.myarcade.com/pages/doc

تعلن شركة dreamGEAR®, LLC بموجب هذا الإشعار أن نوع المعدات الإلكترونية DGUNL-7158 متوافق مع اللوائح S.I. 2016:1091. يتوفّر النص الكامل لإعلان المطابقة في المملكة المتحدة على الموقع الإلكتروني التالي: **www.myarcade.com/pages/doc**
تفي بمعايير الجودة ولم ترتقي لمرحلة العطل الجسيم. مدة الضمان في أستراليا: لا تنطبق على المنتج المُشترى من مناطق أخرى.

MY ARCADE®

MY ARCADE® and the MY ARCADE® logo are registered trademarks of dreamGEAR®, LLC.
USB-C® is a registered trademark of USB Implementers Forum.

MY ARCADE® et le logo MY ARCADE® logo sont des marques déposées de dreamGEAR®, LLC.
USB-C® est une marque de commerce déposées de USB Implementers Forum.

MY ARCADE® y el logotipo de MY ARCADE® son marcas registradas de dreamGEAR®, LLC.
USB-C® es una marca registrada de USB Implementers Forum.

MY ARCADE® e il logo MY ARCADE® sono marchi commerciali registrati di dreamGEAR®, LLC.
USB-C® è un marchio commerciale registrato di USB Implementers Forum.

MY ARCADE® e logo MY ARCADE® são marcas registradas da dreamGEAR®, LLC.
USB-C® é uma marca registrada da USB Implementers Forum.

MY ARCADE® und das MY ARCADE® Logo sind oder eingetragene Marken von dreamGEAR®, LLC.
USB-C® ist eine eingetragene Marke des USB Implementers Forum.

MY ARCADE® en het MY ARCADE®-logo zijn geregistreerde handelsmerken van dreamGEAR®, LLC.
USB-C® is een geregistreerd handelsmerk van USB Implementers Forum.

MY ARCADE®およびMY ARCADE®のロゴ はdreamGEAR®, LLCの登録商標です。
USB-C®はUSB Implementers Forumの登録商標です。

تُعد كل من MY ARCADE® وشعار MY ARCADE® علامات تجارية مسجلة لشركة dreamGEAR®, LLC.
USB-C® هي علامة تجارية مسجلة لشركة USB Implementers Forum.

Follow us

@MyArcadeRetro

DGUNL-7158

FR

PET 1

22

PAP