

ISO-Passungen und Toleranzen

nach ISO 286-2

Nennmass- bereich	Toleranzfelder für Innenmasse [mm]												
	H6	H7	H8	H9	H11	H12	H13	F7	F6	E9	D12	C13	JS12
von 1	+0,006	+0,01	+0,014	+0,025	+0,06	+0,1	+0,14	+0,016	+0,012	+0,039	+0,12	+0,2	+0,05
bis 3	0	0	0	0	0	0	0	+0,006	+0,006	+0,014	+0,02	+0,06	-0,05
über 3	+0,008	+0,012	+0,018	+0,03	+0,075	+0,12	+0,18	+0,022	+0,018	+0,05	+0,15	+0,25	+0,06
bis 6	0	0	0	0	0	0	0	+0,01	+0,01	+0,02	+0,03	+0,07	-0,06
über 6	+0,009	+0,015	+0,022	+0,036	+0,09	+0,15	+0,22	+0,028	+0,022	+0,061	+0,19	+0,3	+0,075
bis 10	0	0	0	0	0	0	0	+0,013	+0,013	+0,025	+0,04	+0,08	-0,075
über 10	+0,011	+0,018	+0,027	+0,043	+0,11	+0,18	+0,27	+0,034	+0,027	+0,075	+0,23	+0,365	+0,09
bis 18	0	0	0	0	0	0	0	+0,016	+0,016	+0,032	+0,05	+0,095	-0,09
über 18	+0,013	+0,021	+0,033	+0,052	+0,13	+0,21	+0,32	+0,041	+0,033	+0,092	+0,275	+0,44	+0,105
bis 30	0	0	0	0	0	0	0	+0,02	+0,02	+0,04	+0,065	+0,11	-0,105
über 30	+0,016	+0,025	+0,039	+0,062	+0,16	+0,25	+0,39	+0,05	+0,041	+0,112	+0,33	+0,51	+0,125
bis 40	0	0	0	0	0	0	0	+0,025	+0,025	+0,05	+0,08	+0,12	-0,125
über 40	+0,016	+0,025	+0,039	+0,062	+0,16	+0,25	+0,39	+0,05	+0,049	+0,112	+0,33	+0,52	+0,125
bis 50	0	0	0	0	0	0	0	+0,025	+0,03	+0,05	+0,08	+0,13	-0,125
über 50	+0,019	+0,03	+0,046	+0,074	+0,19	+0,3	+0,46	+0,06	+0,049	+0,134	+0,4	+0,6	+0,15
bis 65	0	0	0	0	0	0	0	+0,03	+0,03	+0,06	+0,1	+0,14	-0,15
über 65	+0,019	+0,03	+0,046	+0,074	+0,19	+0,3	+0,46	+0,06	+0,058	+0,134	+0,4	+0,69	+0,15
bis 80	0	0	0	0	0	0	0	+0,03	+0,036	+0,06	+0,1	+0,15	-0,15
über 80	+0,022	+0,035	+0,054	+0,087	+0,22	+0,35	+0,54	+0,071	+0,058	+0,159	+0,47	+0,71	+0,175
bis 100	0	0	0	0	0	0	0	+0,036	+0,036	+0,072	-0,12	+0,17	-0,175
über 100	+0,022	+0,035	+0,054	+0,087	+0,22	+0,35	+0,54	+0,071	+0,058	+0,159	+0,47	+0,72	+0,175
bis 120	0	0	0	0	0	0	0	+0,036	+0,036	+0,072	-0,12	+0,18	-0,175

Nennmass- bereich	Toleranzfelder für Aussenmasse [mm]											
	h5	g5	g6	k6	n6	h6	f7	f8	h8	h9	h11	h13
von 1	0	-0,002	-0,002	+0,006	+0,01	0	-0,006	-0,006	0	0	0	0
bis 3	-0,004	-0,006	-0,008	0	+0,004	-0,006	-0,016	-0,02	-0,014	-0,025	-0,06	-0,14
über 3	0	-0,004	-0,004	+0,009	+0,016	0	-0,01	-0,01	0	0	0	0
bis 6	-0,005	-0,009	-0,012	+0,001	+0,008	-0,008	-0,022	-0,028	-0,018	-0,03	-0,075	-0,18
über 6	0	-0,005	-0,005	+0,01	+0,019	0	-0,013	-0,013	0	0	0	0
bis 10	-0,006	-0,011	-0,014	+0,001	+0,01	-0,009	-0,028	-0,035	-0,022	-0,036	-0,09	-0,22
über 10	0	-0,006	-0,006	+0,012	+0,023	0	-0,016	-0,016	0	0	0	0
bis 18	-0,008	-0,014	-0,017	+0,001	+0,012	-0,011	-0,034	-0,043	-0,027	-0,043	-0,11	-0,27
über 18	0	-0,007	-0,007	+0,015	+0,028	0	-0,02	-0,02	0	0	0	0
bis 30	-0,009	-0,016	-0,02	+0,002	+0,015	-0,013	-0,041	-0,053	-0,033	-0,052	-0,13	-0,33
über 30	0	-0,009	-0,009	+0,018	+0,033	0	-0,025	-0,025	0	0	0	0
bis 40	-0,011	-0,02	-0,025	+0,002	+0,017	-0,016	-0,05	-0,064	-0,039	-0,062	-0,16	-0,39
über 40	0	-0,009	-0,009	+0,018	+0,033	0	-0,025	-0,025	0	0	0	0
bis 50	-0,011	-0,02	-0,025	+0,002	+0,017	-0,016	-0,05	-0,064	-0,039	-0,062	-0,16	-0,39
über 50	0	-0,010	-0,010	+0,021	+0,039	0	-0,03	-0,03	0	0	0	0
bis 65	-0,013	-0,023	-0,029	+0,002	+0,02	-0,019	-0,06	-0,076	-0,046	-0,074	-0,19	-0,46
über 65	0	-0,010	-0,010	+0,021	+0,039	0	-0,03	-0,03	0	0	0	0
bis 80	-0,013	-0,023	-0,029	+0,002	+0,02	-0,019	-0,06	-0,076	-0,046	-0,074	-0,19	-0,46
über 80	0	-0,012	-0,012	+0,025	+0,045	0	-0,036	-0,036	0	0	0	0
bis 100	-0,015	-0,027	-0,034	+0,003	+0,023	-0,022	-0,071	-0,09	-0,054	-0,087	-0,22	-0,54
über 100	0	-0,012	-0,012	+0,025	+0,045	0	-0,036	-0,036	0	0	0	0
bis 120	-0,015	-0,027	-0,034	+0,003	+0,023	-0,022	-0,071	-0,09	-0,054	-0,087	-0,22	-0,54

Copyright

Diese Dokumentation ist urheber- und lauterkeitsrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten, einschliesslich der Vervielfältigung, Übersetzung sowie Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

© Bossard AG, CH-6301 Zug, 2019.11