Beschreibung der Zugangsbedingungen für die Umschlagsanlage Güterumschlagszentrum (GUZ) Landquart

Aktualisiert: 10. Januar 2025

1	Allgemeine Informationen			
1.1	Einleitung	Das vorliegende Dokument beschreibt die Zugangs- und Nutzungsbedingungen für das Güterumschlagszentrum (GUZ) in Landquart. Das GUZ Landquart ermöglicht den Umschlag im kombinierten Verkehr von der Strasse auf die Schiene oder den Wechsel von der Normalauf die Meterspur bzw. umgekehrt mittels Portalkran oder Reach Stacker. Die Anlage steht im Eigentum der Rhätischen Bahn AG, von der sie auch betrieben wird.		
1.2	Anlagenbetreiber	Rhätische Bahn AG Güterumschlagszentrum (GUZ) Sägenstrasse 12 CH-7302 Landquart Telefon +41 81 288 24 88 Fax +41 81 288 24 89 E-Mail guz-lq(at)rhb.ch Koordinaten GPS: 46°57′24″N 9°33′30″E		
1.3	Gültigkeitsdauer der Nutzungsbedingungen; Update	Dieses Dokument ist gültig ab sofort. Es wird bei Bedarf, jedoch mindestens jährlich, aktualisiert.		
2	Angebotene Leistungen			
2.1	Bezeichnung der Leistung	 In unserer modernen Umschlagsanlage werden Ihre Güter – egal ob in Container, Wechselbehältern oder auch konventionell – rasch und effizient umgeladen. Unser Angebot umfasst folgende Leistungen: Umschlag im kombinierten Verkehr RhB - Normalspur/Strasse oder umgekehrt mittels Portalkran oder Reach Stacker ACTS-Umschlaggleis im kombinierten Verkehr (nach Bedarf und bei entsprechender Ausrüstung der ACTS-Container zwischen RhB und Normalspur oder umgekehrt mit dem Portalkran oder Reach Stacker) Konventioneller Umschlag von Gütern aller Art zwischen RhB – Normalspur/Strasse oder umgekehrt Mineralölumschlag zwischen Normalspur/Strasse – RhB Umschlag von Rundholz zwischen RhB und Normalspur/Strasse oder umgekehrt (inkl. Flatracks) Spezialtransporte ab Normalspur/Strasse auf RhB oder umgekehrt 		

3	Beschreibung der Anlage		
3.1	Liste aller Anlagenteile	Insgesamt stehen im kranbaren Bereich 940 m Gleis zur Verfügung. Sämtliche Gleise im Kranbereich und im Freiverlad (Reach Stacker) sind mit Normalspur- und Meterspurwagen befahrbar (Dreischienen- gleise).	
		 2 fahrbare Portalkrane mit einem Traggewicht von 25 Tonnen, ausgerüstet mit Joch, Spreader/Twist-Lock und Zangen Gleislänge im Kranbereich (Normalspur/Meterspur): 520 m 1 Containerstapler (Reach Stacker) mit einem Traggewicht von 46 Tonnen im Freiverlad. Gleislänge im Umschlagsbereich: 400m 1 Hubstapler mit einem Traggewicht von acht Tonnen ACTS-Verladegleis Mineralölumschlagsstelle Normalspur/Meterspur Freiverlad mit grosser Seitenrampe (Normalspur/Meterspur) Verladegleis für Rundholz LKW - RhB/Normalspur oder umgekehrt Spezial-Ausrüstung: Verschubfahrzeug «Radlader Kramer 680» für Normalspurund Meterspurfahrzeuge 	
3.2	Örtlichkeit der Anlagenteile	Innengreifende Drahtcoil-Zange 5 Tonnen Rhätische Bahn AG Güterumschlagszentrum (GUZ) Sägenstrasse 12 CH-7302 Landquart Kanalinatur GDS 10057104IIN 0000100IIF	
3.3	Öffnungszeiten	Koordinaten GPS: 46°57'24"N 9°33'30"E Bedienzeiten Kranführer: Montag: 03.30 – 17.00 Uhr Dienstag - Freitag: 02.00 – 17.00 Uhr Samstag: 02.30 – 08.00 Uhr Öffnungszeiten Disposition GUZ Landquart: Montag – Freitag: 08.00 – 12.00 Uhr, 13.30 – 17.00 Uhr Sonn- und allgemeine Feiertage geschlossen. Bedienzeiten ausserhalb der regulären Öffnungszeiten sind auf Anfrage möglich.	
	Preise		
4.1	Preise für die einzelnen Leistungen	Die Preise der Terminalleistungen stehen Ihnen unter folgendem Link zum Download zur Verfügung: 2023 Buendner Gueterbahn Preisliste Zusatzleistungen 2023.pdf (rhb.ch)	

		Die Debettiemmen del	etan eiak wash Valuman und Transassuts (Val	
		Die Rabattierungen richten sich nach Volumen und Transportauftrag. Die Rabattregelungen resp. Handlingskosten bei einem jährlichen Transportaufkommen sind wie folgt definiert:		
4.2	Rabatte	Anzahl Container / Jahr	Preis pro Hub	
		1 – 12	CHF 58.00	
		13 – 5'000 > 5'000	CHF 38.50 CHF 35.50	
_	7	> 5 000	CHF 30.00	
5.1	Zugangsbedingungen Rechtliche			
	Anforderungen	Landquart steht der gegegen Entgelt zur Verfüvom Leistungsbezüger das Prinzip "first come, Vertrags, Versicherung Zahlungsmodalitäten. Die Wechselbehälter unsung verfügen und ents grundsätzlich umgesch gängig sind die Klassen	seie Zugang zum Güterumschlagszentrum samten Wirtschaft wie auch Privatpersonen ügung. Die verfügbare Kapazität muss jeweils angefragt werden. Dabei gilt für das Terminal first serve". Es gilt jeweils der Nachweis eines smodalitäten und die Berücksichtigung der und Container müssen über eine Bahnzulassprechend kodifiziert sein. Gefahrengut kann lagen werden, jedoch nicht alle Klassen. Vorm und der Meldeprozess anzufragen.	
		https://www.rhb.ch/fileation/Ueber die RhB/Gi Gueterwagen/Allgemei	admin/user_upload/redak- ueterbahn/Dokumente/PDF- ne_Geschaeftsbedingun- nsportleistungen_der_Rhaetischen_Bahn_AG_	
5.2	Technische Bedingungen	Bei der Benützung müssen die Vorschriften im Strassen- und Schienenverkehr eingehalten werden. Die Lastgrenzen der Portalkrane und des Reach Stacker müssen ebenfalls eingehalten werden. Diese Angaben sind unter folgendem Link abrufbar: https://www.rhb.ch/fileadmin/user_upload/redaktion/Ueber_die_RhB/Gueterbahn/Dokumente/Gueterumschlagszentrum_GUZ_Landquart.pdf		
5.3	Rangierbedienung der Anlage		h darauf hin, dass die Kapazität des Güterum- in Abhängigkeit des Rangierdienstleisters	
5.4	IT-Systeme		nwendungen zum Einsatz. Allfällig erhobene oder natürlicher Personen werden vertraulich	
6	Kapazitätsvergabe			
6.1	Anfragen für Nutzung der Anlage	geplant. Die verfügbare ger via Mail (guz-lq@rh stellfristen vorgesehen	vird durch die Disposition des Güterumschlags e Kapazität muss jeweils vom Leistungsbezünb.ch) angefragt werden. Es sind keine Be. Eine Abbestellung bis 2 Tage (48h) vor dem stenlos. Die weiteren Stornogebühren richten sliste (vgl. Kapitel 4.1)	

RHB BÜNDNER GÜTERBAHN

6.2	Zuweisung von Kapazitäten	Gerne verweisen wir an dieser Stelle auf die aktuelle <u>Publikation zur</u> <u>Planung und Zuteilung von Slots auf KV-Umschlagsanlagen</u> auf unserer Website.	
6.3	Geplante Kapazitätseinschränkungen	Aus heutiger Sicht sind keine konkreten Kapazitätseinschränkungen geplant. An Sonn- und allgemeinen Feiertagen ist die Anlage geschlossen. Bedienzeiten ausserhalb der regulären Öffnungszeiten sind auf Anfrage möglich.	
7	Weiterführende Informationen		
		Unternehmen, die sich bei der Nutzung des Güterumschlagszentrum Landquart diskriminiert fühlen, wenden sich an folgende Stelle: Kommission für den Eisenbahnverkehr RailCom Christoffelgasse 5 3003 Bern info @railcom.admin.ch 0041 58 463 13 00	