


Assembly instructions / Monteringsanvisningar / Monteringsveiledning





Lift to tilt the chair
Lyft för att luta stolen
Løft for å vippe stolen

Lift to adjust the height of chair
Lyft för att justera stolens höjd
Løft for å justere stolens høyde

Pull out to unlock tilt function, push back to lock
Dra ut för att låsa upp tiltfunktionen, tryck tillbaka för att låsa
Trekk ut for å låse opp vippefunksjonen, skyv tilbake for å låse



Cleaning:

- If there are stains on the surfaces of the chair, rub it with a slightly moist and soft towel. Do not apply any polish directly on the chair.

Rengöring:

- Om det finns fläckar på stolsytan, gnugga med en lätt fuktig och mjuk trasa. Applicera inte något rengöringsmedel direkt på stolsytan.

Rengjøring:

- Hvis det er flekker på stolens overflate, kan du tørke av med en litt fuktig og myk klut. Påfør ikke poleringsmiddel på stolen.

Rotate to adjust the tightness of the backrest
Roter för att justera ryggstödetts täthet
Roter for å justere tettheten til ryggstøtten

(V1)

Made in China
Manufactured by NetOnNet AB
Företagsgatan 69
504 64 Borås, Sweden
info@netonnet.com