







Assembly instructions / Monteringsanvisningar / Monteringsveiledning

Ax5 	Ix10 M6*16mm 		
Bx1 	Jx4 M6*20mm 		
Cx1 	Kx4 M6*25mm 		
Dx1 	Lx3 M8*20mm 		
Ex1 	Mx6 M6*35mm 		
Fx2 	Nx5 	Ox1 	
Gx1 	Px1 	Qx1 	
Hx1 			



* The illustrations may slightly differ from the real product / Bilderna kan skilja sig något från den faktiska produkten / Illustrasjonene kan avvike noe fra det faktiske produktet

Operation / Användning / Bruk



Lift to adjust the height of chair
Lyft för att justera stolens höjd
Løft for å justere stolens høyde

Pull out to unlock tilt function, push back to lock
Dra ut för att låsa upp tiltfunktionen, tryck tillbaka för att låsa
Trekk ut for å låse opp vippefunksjonen, skyv tilbake for å låse

Cleaning:
- If there are stains on the surfaces of the chair, rub it with a slightly moist and soft towel. Do not apply any polish directly on the chair.

Rengöring:
- Om det finns fläckar på stolsytan, gnugga med en lätt fuktig och mjuk trasa. Applicera inte något rengöringsmedel direkt på stolsytan.

Rengjøring:
- Hvis det er flekker på stolens overflate, kan du tørke av med en litt fuktig og myk klut. Påfør ikke poleringsmiddel på stolen.

(V1)

Made in China
Manufactured by NetOnNet AB
Företagsgatan 69
504 64 Borås, Sweden
info@netonnet.com